

Vedligeholdelsesvejledning

Travertinfliser, gulv og vægge

1. Generelt om travertin, naturforekomster og nuancer
2. Rens og imprægnering
3. Daglig vask og vedligehold

1. Generelt om travertin

Travertin er en kalksten og er derved i familie med marmor.

Som byggemateriale deler de to stentyper mange egenskaber, dog har travertin nogle særlige kvaliteter.

Grundet travertins hullede struktur, er fliserne ofte spartlede fra fabrikken. Spartlingerne er følsomme overfor frost, hvorfor spartlet travertin som udgangspunkt ikke anbefales til udendørs brug.

Når man skal lægge travertinfliser, bør man altid blande fliser fra min. fem æsker. Derved undgås felter. Har du fået leveret flere paller, bør de alle åbnes så du kan foretage stikprøvekontrol inden lægningen påbegyndes.

Travertin er forholdsvis porøst og absorberer derfor kondens i paller under transport. Dette gør at fliserne bliver mørkere, også selv om flisen ikke føles fugtig ved berøring. Fliserne bliver dog lyse igen i takt med at de tørrer. Fortvivl derfor ikke hvis de leverede fliser er mørkere end prøven hos forhandleren. Læg én flise eller to til tørring et lunt sted i 2-3 døgn eller mere, hvorefter farven kan bestemmes.

Vigtigt:

Ved fliser i faldende længder skal man blande fliser fra forskellige lag i pallerne.

Sørg for at underlaget er tilstrækkeligt tørt inden montering, da fugttransport fra den underliggende konstruktion i nogle tilfælde kan forårsage misfarvninger, danne revner eller give andre problemer, der ikke kan udbedres efterfølgende.

Efter fugning, sørg da for at vaske overskydende fugemasse grundigt af med rigeligt vand. Fugeslør der sidder længe og "gror fast" i fliserne kan være vanskeligt at fjerne.

Der må pga. stenens kalkholdige struktur ikke anvendes syreholdige produkter til rens eller vask af travertin. Herunder afkalkningsmidler af enhver art.

2. Rens og imprægnering

Da travertin er en forholdsvis porøs stentype, anbefaler vi imprægnering af gulvet for bedst mulige resultat og holdbarhed.

Rens gulvet med FERROLIT Sten Rens og vand. Dette fjerner byggesnavs, film fra plejemidler, film fra olie og fedt, samt lette grader af film fra cement.

1. Brug FERROLIT Sten Rens alt efter behov i blandingsforhold fra 1:1 til 1:50 (fortyndet med vand). Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker under arbejdet.
2. Lad produktet virke i 10-20 min.
3. Ved meget snavsede overflader anvendes børste eller nylonsvamp til påføring af produktet.
4. Rens grundigt med vand efterfølgende.

Når gulvet er helt tørt imprægneres gulvet med FERROLIT Anti Smuds. Det tager typisk 1-2 døgn før gulvet er helt tørt.

Tip:

For at sikre at gulvet er helt tørt inden imprægnering, kan man evt. ligge et stykke plastik ud på gulvet og lade det ligge natten over. Er plastikken tør på undersiden er gulvet klar til imprægnering.

Imprægneringen beskytter gulvet så pletter fra fedt, olie og vand ikke trænger ned. Efter endt hærkning er produktet godkendt til brug i forbindelse med levedsmidler.

1. Overfladen skal være ren, tør og fri for snavs.
2. Det anbefales at anvende produktet på et testområde først, så effekten på den enkelte sten ses (farvefremhævning kan i nogen grad forekomme).
3. Arbejdstemperaturen bør ligge mellem 5-25 °C. Beskyt så vidt muligt nybehandlede overflader mod direkte sollys og regn, indtil den fulde virkning af FERROLIT Anti Smuds er opnået.
4. Produktet påføres jævnt med pensel, rulle, sprøjte eller fnugfri klud i et eller flere lag alt efter stenens evne til at absorbere.
5. Ca. 30 min. efter sidste påføring, fjernes eventuelt overskydende produkt med en klud. Polerede overflader poleres med en svamp eller filt pude.
6. Den væske- og olieskydende effekt dannes efter ca. 1-2 dage. Produktet har fuld virkning efter ca. 1 uge

3. Daglig vask og vedligehold

Til daglig vask anbefales en sæbe der ikke fedter, da dette ofte efterlader film og/eller striber på flisernes overflade.

For det bedste resultat benyt FERROLIT Sten Sæbe

FERROLIT Sten Sæbe er fri for voks og producerer et vandopløseligt lag, der beskytter gulvet mod snavs. Ved regelmæssig brug fremhæver det strukturen og farven i stenen.

1. Tilsæt 1-2 spiseskefulde (20-40 ml) Mild Sten Sæbe i 10 liter vand
2. Vask gulvet. Yderligere behandling er ikke nødvendig.

Vigtigt:

Der må pga. stenens kalkholdige struktur **ikke** anvendes syreholdige produkter til rens eller vask af travertin. Herunder afkalkningsmidler af enhver art. Syre vil ætse/åbne overfladen og gøre travertinen mat.

Genstridige pletter fra stærkt farvede fødevarer f.eks. rødbede kan ofte fjerne med et klorholdigt rengøringsmiddel.

Kalkaflejringer kan slibes væk med fin oliefri ståluld. (ikke på polerede overflader).

Sørg for at flisen er tør forinden slibning, og støvsug området grundigt efter behandlingen forinden området tages i brug.



Peder Skrams Vej 8-16
DK-5220 Odense SØ
66 15 76 15

info@naturstensgruppen.dk
www.naturstensgruppen.dk

**Alle produkter der nævnes i vejledningen kan bestilles direkte på
www.naturstensgruppen.dk**